

TETENAL

ALGENEX

Tablets · Tabletten · Tablets ·
Tabletas · Tabletki

10 x 20 g

Art. Nr. 106085



EN · Algenex Tablets prevent the formation of algae and bio slime in water tanks.

Area of use: Photo labs, microfilming, x-ray and graphic industries. To be used in b/w and colour processes. Algenex tablets may **not** be used in combination with other chemicals or as addition to other chemicals / photographic baths – they are **not** suitable for intermediate wash tanks for colour processes.

Application: Clean the wash tank and transport rack thoroughly before initial use. Hang 1 dispenser in the water tank using one of the attached wires – preferably directly below or adjacent to the water inlet. The tablet must be completely under water at all times, so do not drain the wash tank at end of working day. In case that - for lack of space - it is not possible to hang the dispenser, it can be placed alternatively on the bottom of the tank.

Automatic operating dosing system: depending on the size of water tank, the rate of water consumption and operation time, Algenex Tablets are dissolved after 2-3 weeks and must then be replaced together with the dispenser.

Contents: 10 x 20g Algenex Tablets incl. dispenser, 10 holding wires.

DE · Algenex Tabletten verhindern die Bildung von Algen und Bioschleim in Wässerungstanks.

Einsatzbereiche: Fotolabore, Mikroverfilmung, Röntgen und Grafische Industrie. Verwendung in S/W und Colorprozessen. Algenex Tabletten dürfen generell **nicht** mit anderen Chemikalien kombiniert oder als Zusatz zu anderen Chemikalien / fotografischen Bädern verwendet werden, sie sind **nicht** geeignet für Zwischenwässerungen in Colorprozessen.

Anwendung: Wassertank und Transportrack vor der erstmaligen Anwendung gründlich reinigen. 1 Spender unter Verwendung eines der beiliegenden Drahtstücke im Wässerungstank einhängen, nach Möglichkeit im Bereich des Wasserzulaufs. Der Spender muß stets vollständig unter der Wasseroberfläche bleiben – daher das Wässerungswasser nicht ablassen nach Arbeitsende. Falls das Einhängen des Spenders aus Platzgründen nicht möglich ist, kann der Spender alternativ auf den Tankboden gelegt werden.

Die Wirkstoffdosierung erfolgt automatisch. Je nach Tankgröße, Maschinenbetriebszeit und Wasserdurchsatz sind Algenex Tabletten nach ca. 2-3 Wochen aufgelöst und müssen samt Spender ausgetauscht werden.

Inhalt: 10 x 20g Algenex Tabletten mit Spender, 10 Haltedrähte.

FR · Algenex tablets prévient la formation des algues et substances visqueuses biologiques dans les cuves d'eau.

Domaines d'utilisation: Laboratoire photo, micro filmage, industrie graphique et radiologique. Peut être utilisé en procédé Noir et Blanc et Couleur. Algenex tablets ne doit pas être utilisé en combinaison avec d'autres chimies ou en complément avec d'autres chimies / bains photographiques. Il n'est pas approprié pour les cuves de lavage intermédiaires des procédés couleur.

Mode d'emploi: Nettoyer minutieusement la cuve d'eau et le rack de transport avant utilisation d'Algenex Tablets. Accrocher un distributeur dans la cuve d'eau avec l'attache – de préférence au dessous ou adjacent à l'entrée d'eau. La tablette doit être complètement sous l'eau à tout moment, aussi ne pas vider la cuve à la fin de la journée de travail. Au cas où - par manque d'espace - il n'est pas possible de la suspendre, elle peut être placée dans le fond de la cuve.

Le système d'exploitation automatique de dosage: dépend de la taille de la cuve de lavage, du taux de consommation d'eau et du temps d'utilisation, Algenex tablets se dissout après 2 ou 3 semaines et doit être remplacé en même temps que le distributeur.

Contient: 10x 20 g algenex tablets avec distributeur, 10 attaches.

PL · Tabletki Algenex zapobiegają tworzeniu się glonów i bioszlamu w pojemnikach na wodę do płukania.

Zakres zastosowania: laboratoria fotograficzne, mikrofilmowanie, rentgen i przemysł graficzny. Zastosowanie w procesach fotografii czarno białej i kolorowej. Tabletki Algenex zasadniczo **nie mogą** być łączone lub stosowane jako dodatek do innych chemikaliów / kąpeli fotograficznych, **nie nadają się** do płukania pośredniego w procesach fotografii kolorowej.

Zastosowanie: Pojemniki na wodę i transportowe dokładnie oczyścić przed pierwszym użyciem. 1 dozownik zawiesić w zbiorniku przy pomocy załączonego drutu mocującego, w miarę możliwości w obrębie doprowadzenia wody. Dozownik musi stale całkowicie znajdować się pod powierzchnią wody – dlatego po zakończeniu pracy nie spuszczać wody do płukania. Jeżeli zawieszenie dozownika nie jest możliwe ze względu na brak miejsca, dozownik można położyć na dnie pojemnika.

Dozowanie substancji aktywnych następuje automatycznie. W zależności od wielkości pojemnika, czasu eksploatacji maszyny i przepływu wody, tabletki Algenex rozpuszczają się po ok. 2-3 tygodniach i muszą zostać wymienione wraz z dozownikiem.

Zawartość: 10 x 20 g tabletek Algenex z dozownikiem, 10 drutów mocujących.

Made in Germany

Tetental Europe GmbH
Schützenwall 31-35 · D-22844 Norderstedt
Tel. +49 (0)40 / 521 45-0 · www.tetental.com